



Raccomandazioni d'esercizio di piccoli impianti di depurazione

Non far scorrere acque meteoriche o parassitarie nell'impianto

Acque meteoriche: acqua piovana proveniente dai tetti e dai piazzali.

Acque parassitarie: acque con afflusso permanente, come ad es. scarichi di fontane o afflussi costanti in inverno.

- Impedire l'allagamento e lo scolmo dell'impianto.

Osservare le prescrizioni d'esercizio della ditta produttrice

Tenere un registro d'esercizio: annotare i lavori di manutenzione settimanali, mensili e annuali.

- Essere sempre a conoscenza di come l'impianto funziona!

Coordinare il più possibile le attività con notevole produzione di acque di scarico

Non far funzionare contemporaneamente lavastoviglie e lavatrice.

- Impedire l'allagamento e lo scolmo dell'impianto!
- Impedire il sovraccarico dell'impianto.

Il WC non è uno scarico per rifiuti

Non scaricare nel wc bastoncini d'ovatta, tessili, pannolini, assorbenti, profilattici, mozziconi di sigaretta, resti di cibo, sabbia per voliere, lettiera per gatti, ecc.

In ogni bagno e in ogni toilette deve essere presente un cestino per rifiuti.

- Impedire occlusioni e depositi!

Sostanze chimiche

Non smaltire nel wc acidi e alcali, disinfettanti, coloranti per capelli o tessuti, svernicianti, olio usato, prodotti fitosanitari, insetticidi, ecc.

- Impedire la compromissione dei processi biologici!

Usare con parsimonia detersivi e prodotti per la pulizia

Scegliere per ogni bucato il detersivo corrispondente e dosare il detersivo secondo le raccomandazioni. Prediligere la pulizia meccanica con spazzole e panno.

Se possibile, rinunciare all'uso di decalcificanti chimici o di disinfettanti forti.

- I batteri ne saranno felici!

Tavolette deodoranti: più dannose che utili!

Non utilizzare tavolette deodoranti nella tazza del wc né additivi nella cassetta dello scarico.

- Questi additivi hanno un effetto antibatterico e limitano la prestazione depurativa biologica!

Cucina

Pulire padelle e teglie da forno con carta prima di lavarle.

Non scaricare nella canalizzazione resti di cibo, olio o grasso per arrostire e di frittura.

- Depositi di grasso pregiudicano le parti meccaniche dell'impianto.
- Impedire occlusioni e depositi!

Ricordi: Tutto ciò che finisce nello scarico, dovrà poi anche essere in qualche modo di nuovo rimesso dal Suo impianto di depurazione.