



CANTONE DEI GRIGIONI

INSERTO AL PROMEMORIA SULLE IMPRESE AUTOMOBILISTICHE E DI TRASPORTO
(VH-402-02i)

PAGINA 3

PROCEDURA D'AUTORIZZAZIONE

La deviazione di acqua industriale e artigianale richiede un'autorizzazione. Tale permesso viene concesso dall'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA).

PAGINA 3

PROCEDURA DI CONTROLLO

Gli impianti destinati al pretrattamento di acque di scarico contenenti oli minerali, su incarico dell'UNA vengono controllati periodicamente, di regola ogni due anni da parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA). I risultati di tali controlli vengono comunicati alla Ditta per iscritto. Se un impianto non risponde alle relative esigenze, l'UNA ne ordina il risanamento. Il titolare dell'impianto ha l'obbligo di sistemare l'impianto.

PAGINA 4

INDIRIZZO DA CONTATTARE PER SEGNALARE IMPIANTI DI DEPOSITO

Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni

Ringstrasse 10

7001 Coira

Telefono: 081 257 29 46

Telefax: 081 257 21 54

E-Mail: info@anu.gr.ch

PAGINE 7, 8, 9 e 11

SMALTIMENTO DELL'OLIO MINERALE PROVENIENTE DAI SEPARATORI NEGLI IMPIANTI REGIONALI DI PRETRATTAMENTO

L'olio minerale proveniente dai separatori deve essere smaltito nel modo seguente:

- MAG-C (IDA Coira) per il Nord dei Grigioni.
- MAG-S (IDA S-chanf) per l'Engadina e le Valli meridionali adiacenti.
- L'olio minerale proveniente dai separatori del Distretto Moesa può essere portato sia al MAG-C che a un impianto nel Cantone Ticino.

PAGINA 13

SERVIZIO TECNICO CANTONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni

Ringstrasse 10

7001 Coira

Telefono: 081 257 29 46

Telefax: 081 257 21 54

E-Mail: info@anu.gr.ch

PAGINE 7, 8, 9 e 11

IMPIANTI PER IL PRETRATTAMENTO

Il titolare degli impianti per il pretrattamento delle acque di scarico risponde della loro funzionalità irreprensibile. La regolare manutenzione degli apparecchi e dispositivi contribuisce in misura notevole a una lunga durata e ne garantisce la funzionalità nonché la sua efficienza a favore della protezione dell'ambiente.

PAGINE 7, 8, 9 e 11

SVUOTAMENTO DEI SEPARATORI PER L'OLIO MINERALE

I titolari di separatori per l'olio minerale hanno l'obbligo di far svuotare gli stessi regolarmente, in modo da garantirne la funzionalità. Si raccomanda di svuotare almeno una volta all'anno gli impianti sottoposti a notevole usura.

Lo svuotamento avviene con l'aiuto di un veicolo aspiratore. Nella fase di svuotamento l'addetto dell'impresa incaricata deve per quanto possibile accertarsi che il liquido da risucchiare consista effettivamente in olio minerale separato. Se al momento dello svuotamento si constatano dei difetti edili, questi devono essere segnalati al titolare che ha l'obbligo di eliminarli. Dopo ogni svuotamento l'impianto deve essere riempito di acqua.